

# 삼성도어락(SHS-2521) 사용설명서

## 1. 자동/수동잠김 설정

문을 닫았을때 자동으로 문이 잠기는 자동잠김 기능을 설정할 수 있습니다.



실내측 몸체의 [자동/수동잠김] 전환스위치를  
'자동 A'/'수동 M' 위치에 놓습니다.

### 자동식

문을 닫으면 2초 후에 자동으로 문이 잠깁니다. 단, 건전지가 완전히 방전될 경우에는 작동하지 않습니다.

### 수동식

문을 닫아도 자동으로 문이 잠기지 않으며 실내측 몸체의 [OPEN] 버튼 또는 실외측 몸체의 [카트인식] 버튼을 누르거나 번호커버를 올렸다 내리면 문이 잠깁니다.

## 2. 비밀번호 등록

비밀번호는 4~12자리로 등록할 수 있으며, 1개만 등록하여 사용할 수 있습니다.

### ① [등록] 버튼 누름



건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을  
길게 누릅니다.

### ② 새비밀번호 입력



새로운 비밀번호(4~12자리)를  
입력한 후, [\*] 버튼을 누릅니다.



- 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 주의하여 관리하십시오.  
같은 비밀번호를 장기간 사용하면 유출될 수 있으니, 주기적으로 비밀번호  
를 변경하여 사용하시기 바랍니다.
- 등록된 비밀번호는 삭제할 수 없으며, 새로운 비밀번호를 등록하여 사용  
하시기 바랍니다.

## 3. 소리설정 및 해제


비밀번호 입력시 또는 문을 잠그거나 잠긴 문을 열때 나는 소리크기를 설정할  
수 있습니다. 제품을 처음 구입한 경우에는 모든 소리가 울리도록 설정되어  
있습니다.

### ① [등록] 버튼 누름



건전지 커버를 열고 [등록] 버튼을  
짧게 누릅니다.

### ② 소리 설정



[0 ~ 3]의 숫자를 입력한 후,  
[\*] 버튼을 누르면 소리를 설정할  
수 있습니다.

- [0] : 묵음(경고음을 제외하고 모든  
소리가 울리지 않습니다).
- [1~3] : 단계가 올라갈수록 소리가  
커집니다.