

## 1. 사용방법 및 순서



**1 탈수된 세탁물 넣기** Put your clothes into the machine.



**2 카드리더기에 세탁카드 태그**  
Put your membership card to the card reader.



**3 온도버튼을 눌러 맞는 온도 설정 (찬바람/ 저온/ 고온)**  
To set the correct temperature by pressing the temperature button. (cold wind/ low temperature/ high temperature)



**4 문 닫고 시작버튼 누르기**  
Close the door and push the start button.



**5 건조 시작** Start drying your clothes.



사용방법 및 문의 1544-0419 / 야간 및 공휴일 010-7523-4600  
(밤10시 이후에는 문자 부탁드립니다)

## 2. 사용금지 세탁물



울, 마,  
실크 제품



가죽 제품



전기담요



슬립,  
스타킹,  
타이즈



케시미어,  
오리털류



고무줄 또는  
고무제품

## 3. 먼지망 청소

건조기 사용전 꼭! 먼지거름망의 먼지를 제거 후 사용해 주세요.



먼지가 있으면 건조력이 약해질 수 있습니다.

※ 먼지거름망은 문을 열면 내통 사이 아래 부분에 위치해 있습니다.



- 의류표시에 따라 건조가 가능한 의류만 사용하세요.
- 의류의 지퍼나 후크는 잠그고 건조하세요.
- 가연성 물질이나 기름이 묻은 의류는 건조하지 마세요
- 세탁물이 꼭 탈수된 상태에서 건조기를 사용하세요
- 작동 중 도어를 열었을 경우, 도어를 닫고 [동작] 버튼을 눌러야 재작동 합니다.
- 합성섬유는 혼방률에 따라 물세탁 여부가 나뉘므로 반드시 옷 안쪽의 세탁 라벨을 확인 후 사용 부탁드립니다.