

1. 사용방법 및 순서



- 1 **세탁물 투입** Put your clothes into the machine.
- ↓
- 2 **세제와 섬유유연제 투입** Inset detergent and fabric softener.
- ↓
- 3 **카드리더기에 세탁카드 태그**
Put your membership card to the card reader.
- ↓
- 4 **세탁코스 선택 (강력/ 표준/ 쾌속)**
Select a washing mode (strong/ standard/ rapid)
- ↓
- 5 **동작버튼 누르기** Push the start button.
- ↓
- 6 **세탁 시작** Start washing your clothes.



사용방법 및 문의 1544-0419 / 야간 및 공휴일 010-7523-4600
(밤10시 이후에는 문자 부탁드립니다)

2. 세제통 사용방법



3. 에러코드 대체법



도어에러

문을 닫고 세탁기 [동작] 버튼을 눌러주세요.



급수에러

수도꼭지가 잠겼는지, 단수, 결빙 등의 문제를 조치해 주시고 [동작] 버튼을 눌러주세요.



- 티슈형 세제사용시, 세탁기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 세제와 섬유유연제의 과다 투입시 헝굴이 덜 될 수 있습니다.
- 세탁물의 주머니 속 내용물은 모두 꺼내주세요.
(동전, 라이터, 옷핀, 휴지 등)
- 반드시 세탁 라벨에 따라 물세탁이 가능한 세탁물만 세탁하세요.
- 결제 단말기에 카드를 1번만 태그 하세요.
- 세탁기의 [동작] 버튼을 눌러주셔야 작동합니다.
- [동작] 버튼 클릭시 세탁이 자동으로 진행되며, 세탁기 작동 중에는 문을 열 수 없습니다. (세탁완료 후 작동시간 표시창이 꺼지고 문이 열립니다)